

ELEKTROMOS MELEGÍTŐ TAKARÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CH



SENCOR®

SUB 190

A termék üzembe helyezése előtt, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló termékek kezelését! A terméket csak az ezen használati útmutatóban leírtak szerint használja! Őrizze meg a használati utasítást, később is szüksége lehet rá!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Átszállítás esetén csomagolja vissza a készüléket az eredeti dobozába, így biztosítja a termék maximális védelmét az átszállítás során (pl. költözés vagy szakszervizbe küldés).

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
JELMAGYARÁZAT.....	6
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK.....	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	7
MŰSZAKI ADATOK.....	7
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.....	8
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE.....	8

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- Ezt a terméket nem olyan személyeknek (beleértve gyerekek) tervezték, akik csökkent fizikai vagy szellemi képességűek vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyek, ha nincs mellettük felügyelő vagy biztonságukért felelős személy, aki ellátta őket a készülék használatára vonatkozó utasításokkal.
- Soha se javítsa maga a terméket és ne is végezzen rajta módosításokat – áramütés veszélye! A terméken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre! A jótállási idő alatti termékbe beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- Soha se használja a terméket, ha nedves a keze vagy lába.
- A terméket gyúlékony vagy illékony anyagok közelében ne használja, se ne tárolja.
- A terméket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napsütésnek, túlzott nedvességnek és ne tegye azt túl poros környezetbe!
- A terméket ne tegye fűtőtestek, nyílt láng vagy más készülékek és berendezések közelébe, amelyek hőforrások.
- A termék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- A terméket orvosi célokra (pl. kórházban) használni nem lehet.

- A termék nem használható párnaként háziállatoknak. Szétharapdálhatják és ennek következménye áramütés és az állat elpusztulása lehet.
- Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használatától eltérő módon!
- A termék hálózati aljzathoz csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a hálózati feszültség megegyezik a feszültséggel a címkén.
- Ne tegye a tápkábelt forró felületek közelébe vagy éles tárgyakra. Ne tegyen a tápkábelre nehéz tárgyakat, a kábelt olyan helyre helyezze el, ahol nem lép rá és nem botlik el benne senki! Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
- Ha a termék tápkábele sérült, cseréjét bízza szakemberre, hogy elkerülje veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült tápkábelrel vagy villásdugóval rendelkező készüléket tilos használni.
- A dugót ne a kábel húzásával húzza ki a hálózati aljzatból.
- A terméket működés közben ne szöktellje le vízzel vagy más folyadékkal. A terméket működés közben ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A terméket soha se használja kád, mosdó vagy más vízzel telt edény közelben.
- Ha a készüléket épp nem használja vagy nem fogja használni, kapcsolja ki és húzza ki az áramhálózathoz. Tisztítás előtt ugyanígy járjon el.
- A terméket soha se hagyja működésben felügyelet nélkül.
- Minden elrakás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- Ha a készüléket gyermekek közelében használja, legyen fokozottan óvatos! A készüléket mindig tartsa tőlük távol. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a termékkel játszani.
- A terméket soha se használja helység fűtésére.
- A melegítő takarót ne tegye matrac alá.
- A melegítő takarót ne szúrja át tűvel vagy más éles tárggyal.
- A melegítő takaróra ne tegyen nagy vagy nehéz tárgyakat mint pl. bőrönd és hsn.

- Ügyeljen arra, hogy a melegítő takaró kapcsolója ne legyen betakarva huzattal, párnával vagy hasonlóval és könnyen elérhető legyen.
- A melegítő takarót használat közben ne rakja össze, ne hajtogassa és ne göngyölítse össze.
- A melegítő takarót ne használja állítható ágyon. Ha állítható ágyon használja, biztosítsa, hogy a melegítő takaró ne legyen összehajtván és a tápkábelel ne csípődjön be és ne gabalyodjon össze.
- A gyártó nem felel a készülék vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.).
- A terméket gyakran ellenőrizze le, azon nem lehet sérülés vagy nagymértékű kopás. Amennyiben ilyet észlel, akkor a terméket ne használja, azt vigye vissza a vásárlás helyére.
- **VESZÉLY!** A termék használata közben ne aludjon el.
- A termékhez csak a mellékelt vezérlőegységet használja. A vezérlőegységen és a melegítő takarón azonos típusjelzésnek kell lennie.
- A melegítő takarót kizárólag csak melegítő alátétként szabad használni. A melegítő takarót ne tekerje össze és azt ne tekerje a teste köré.
- A melegítő takarót nem használhatják olyan személyek, akik olyan betegségben szenvednek, akik nem érzik a meleget, és nem tudnak megfelelően reagálni a túlmelegedésre
- Ezt a melegítő takarót 3 évnél kisebb gyerekek nem használhatják, mert a túlmelegedésre nem képesek reagálni.
- Hosszú idejű használat esetén (pl. egész éjszaka), a kapcsolót csak 1-es szintre állítsa be. A kapcsolót nem szabad 2-es szintre bekapcsolni, ha a takarót hosszú ideig kívánja használni (pl. egész éjszaka).

JELMAGYARÁZAT

	A termék csak kézzel mosható max. 40 °C hőfokon. A termék nem mosható mosógépben.		A termék nem fehéríthető.
	A termék nem szárítható dobszáritóban.		A termék nem vasalható. Tilos a gőzölés.
	Ne szúrjon bele gombostűket.		Ne használja áthajtva vagy összegyűrve.
	Olvassa el ezt az útmutatót.		Ezt a melegítő takarót 3 évnél kisebb gyerekek nem használhatják, mert a túlmelegedésre nem képesek reagálni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Göngyölje szét a melegítő takarót ott, ahol használni akarja és győződjön meg, hogy nincs összegabalyodva vagy összehajtván, és a tápkábel a vezérléssel a felső részen van a fejéhez közelebb. Ellenőrizze, hogy a melegítő takaró rendesen ki van egyenesítve. Mindig ha a melegítő takarót használja kérjük ellenőrizze, hogy jól szét van terítve és ki van egyenesítve.
- A tápkábel dugóját szúrja a hálózati aljzatba.
- Kapcsolja be a melegítő takarót a kapcsolóval.
 - 0 szint = a melegítés ki van kapcsolva
 - 1 szint = kisebb teljesítmény, a piros jelző a vezérlőn gyengébben világít
 - 2 szint = nagyobb teljesítmény, a piros jelző a vezérlőn erősebben világít

**Megjegyzés:**

Az 1-es szintre kapcsolás után a takaró üzemhőfokra kb. 30 perc alatt melegszik. A 2-es szintnél az üzemhőfokra melegedés kb. 60 percig tart.

**Figyelmeztetés:**

Hosszú idejű használat esetén (pl. egész éjszaka), a kapcsolót csak 1-es szintre állítsa be. A kapcsolót nem szabad 2-es szintre bekapcsolni, ha a takarót hosszú ideig kívánja használni (pl. egész éjszaka).

**Figyelmeztetés:**

- Ha a melegítő takaró be van kapcsolva, a kapcsolója enyhén felmelegedhet, ezért működés közben nem lehet letakarva.
- A melegítő takaró hőmérsékletet nem kézzel kéne ellenőriznie, mivel az kevésbé érzékeny mint a teste többi része. A kézzel érzékelt hőfok alacsonyabbnak tűnik és kellemetlen lehetne a teste többi részének.
- A melegítő takarót használat közben be kéne takarni pl. paplannal, különben nagy hővesztesség adódna és a takaró nem melegítene.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelmeztetés:

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.

Az apró szennyeződések langyos vízbe mártott törleronggyal vagy nedves szivaccsal távolítsa el. A nagyobb szennyeződések mosással.

Eljárás mosásnál:

- 1) A takarót előbb a biztosíték felfelé húzással kapcsolja le a tápkábelről.
- 2) Kézzel mossa max. 40 °C hőfokon.
- 3) A takarót mosás után alaposan öblítse ki langyos vízben.
- 4) A melegítő takarót ne csavarja és ne használja dobszárítóban.
- 5) A takarót terítse ki szárítóra és hagyja természetes módon megszáradni.



Figyelmeztetés:

- A melegítő takarót soha se mossa együtt a tápkábellel!
- A szárításhoz ne használjon hajszárító vagy más készüléket, a takarót hagyja levegőn.
- A melegítőt soha se kapcsolja be szárítás céljából!

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 230 V AC (váltakozó)
Névleges frekvencia: 50 Hz
Névleges fogyasztás: 60 W
Védelmi osztály (áramütés ellen vonatkozóan): II
Tápkábel hossz: 2,2 m
Méret: 150 × 80 cm

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy szállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.