PHILCO®

Famous for Quality the World Over

ÜVEG VÍZFORRALÓ

PHWK 2110

Felhasználói kézikönyv

Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy megvásárolta a PHILCO márka termékét. Annak érdekében, hogy a készüléknek jó hasznát vegye, olvasson el minden utasítást ebben a felhasználói kézikönyvben.

TARTALOM

1. RÉSZ: FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 45

2. RÉSZ: LEÍRÁS 50

3. RÉSZ: AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 51

4. RÉSZ: A VÍZFORRALÓ HASZNÁLATA 51

5. RÉSZ: KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 53

6. RÉSZ: MŰSZAKI ADATOK 54

Saját biztonsága érdekében a fontos információk külön meg vannak jelölve. A balesetek és a készülék károsodásának elkerülése érdekében feltétlenül kövesse az alábbi utasításokat:

FIGYELEM:
Figyelmeztet az egészségét fenyegető veszélyekre, és felhívja a figyelmet az esetleges sérülésveszélyre.

FIGYELMEZTETÉS:
Ez a készülék vagy más tárgyak lehetséges veszélyére utal.

MEGJEGYZÉS:
Ez tippeket és információkat hangsúlyoz ki.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

1. RÉSZ: FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a gyártásig az Ön biztonságára figyeltünk. Mindazonáltal kérjük, a készülék használata során óvatosan járjon el, és tartsa be a következő utasításokat.

- Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják, akik felügyelet alatt vannak, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- A karbantartást és tisztítást gyermekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt.
- A készüléket és a tápkábelt tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek csak abban az esetben használhatják, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha ismertették velük a készülék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Ha tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje veszélyes helyzetek kialakulását.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.

- Ez a készülék háztartási használatra készült. A készüléket személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
  – konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
  – a mezőgazdaságban;
  – szállodák, motelek és más szálláshelyek vendégei számára;
  – szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyeken.
- A forralót és a talpat soha se mossa folyóvíz alatt, se ne merítse vízbe, illetve más folyadékba.
- Ha a forralót túltölti, a forró víz kifröccsenhet.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne nyissa fel a fedelet, amikor a víz forr.
- **FIGYELEM:** A fedelet úgy helyezze el, hogy a gőzt a fogantyútól el irányítsa.
- A forralót csak a mellékelt aljzattal használja. A talpat ne használja más berendezésekkel.
- **FIGYELEM:** A készülék talpról való leemelése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Vigyázzon, ne öntse le a csatlakozót.
  A forraló belső terét öblítse ki tiszta vízzel. Kövesse a „Tisztítás és karbantartás" fejezetben leírt utasításokat.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A helytelen használat balesetet okozhat.
- A fűtőelem a használatot követően a maradékhő miatt forró. Ne érintse meg a forró felületeket.

- Az első használat előtt győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék alsó részén található címkén jelzett feszültséggel. Bármilyen kétség esetén forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- A készülék használata előtt figyelmesen olvasson el valamennyi utasítást, és az útmutatót tegye biztonságos helyre esetleges későbbi szükség esetére.
- A készülék első használata előtt távolítson el és környezetkímélő módon semmisítsen meg minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, nem sérült-e a készülék. Semmiképpen ne használjon sérült készüléket, sérült kábelt stb.
- Kisgyermekek megfulladásának elkerülése érdekében távolítsa el a készülék tápkábelének védőcsomagolását és biztonságosan semmisítse meg.
- Ezt a berendezést csak ivóvíz forralására tervezték. Soha ne használja más folyadék vagy élelmiszer melegítésére. A berendezést csak olyan célokra használja, amire szolgál. Ne használja kültéren.
- A vízforralót mindig sima, stabil és száraz felületre tegye. Ne helyezze ablakpárkányra, a mosogató csepegtető tálcájára vagy nem stabil felületre. Ne használja a készüléket a konyhapult vagy asztal peremén.
- A vízforralót ne tegye olyan készülékekre és berendezésekre, amelyek hőt sugároznak vagy ilyen készülék közelében vannak.
- A vízforralót soha ne használja kád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében.
- A készüléket ne állítsa fal, függöny vagy más hőre vagy gőzre érzékeny tárgy közelébe. Az ilyen felületektől a készülék legyen legalább 20 cm-re.
- A vízforralót csak azzal a talppal használja, amelyik ehhez a típushoz készült. Az ehhez a vízforralóhoz kapott alátétet ne használja más vízforralóhoz.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

- Ne használja a készüléket programozóval, időkapcsolóval vagy bármilyen más tartozékkal, ami a készüléket önműködően kapcsolja.
- Feltöltés előtt mindig vegye le a vízforralót az alapzatról.
- A vízforraló töltése során ügyeljen arra, hogy a vízszint elfedje legalább a minimum jelzést, de ne haladja meg a maximum jelzést.
- A vízforraló bekapcsolása előtt győződjön meg, hogy a fedél megfelelően le van zárva. Ne nyissa fel a fedelet, és ne is nyúljon hozzá, míg a víz forr.
- A vízforraló megemelésére és áthelyezésére használja a fogantyút.
- Ne helyezzen a fedélre semmilyen tárgyat.
- Ne érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel.
- Működés közben a készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Mielőtt a vízforralót leveszi a talpról, győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva.
- A vízforraló használat során felmelegszik, és a használat befejezése után is forró maradhat. Ezért legyen rendkívül óvatos, hogy megelőzze az égési vagy egyéb sérülést.
- Amikor a vizet kiönti a vízforralóból, nagyon ügyeljen rá, nehogy megégesse magát a forró vízzel vagy gőzzel.
- A vízforralót mindig húzza ki a konnektorból, ha felügyelet nélkül hagyja, mielőtt áthelyezi vagy tisztítja.
- A vízforralót a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- A hálózati csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni. Mielőtt a készüléket az áramforráshoz csatlakoztatja és bekapcsolja, ellenőrizze, hogy teljesen és megfelelően össze van-e állítva. Kérjük, tartsa be az ebben az útmutatóban található utasításokat.
- A forralót, a talpat, a tápkábelt és tápkábel dugót ne mossa folyó víz alatt és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék tisztításához ne használjon durva súroló vagy maró hatású szereket.
- Tartsa tisztán a készülék belső és külső felületét. Tartsa be az ebben az útmutatóban található tisztítási utasításokat.
- A készülékben vagy annak közelében ne tároljon és ne használjon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, pl. gyúlékony gázzal töltött spray-ket.
- Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt.
- A tápkábelt ne hagyja az asztal vagy konyhapult széléről lógni, nem szabad forró felülethez érnie vagy összegabalyodnia. Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati kábelre.
- Biztonsági okokból a készüléket külön áramkörbe javasolt csatlakoztatni, más készülékektől elkülönítve. A készülék csatlakoztatásához ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

- Az áramütés elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a talpát vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ajánlatos a készüléket rendszeresen ellenőrizni. A készüléket ne használja, ha bármilyen módon sérült vagy hibás a tápkábel vagy a csatlakozódugó. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre.
- A tisztítás kivételével minden karbantartást a szakszervizre kell bízni.

CSAK HÁZTARTÁSBELI HASZNÁLATRA.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

2. RÉSZ: LEÍRÁS



1. Vízforraló-fogantyú
2. Fedő fogantyú
3. Kiöntő szűrővel
4. Üvegkanna
5. Kijelző
6. Fedél
7. Bekapcsológomb
8. Aljzat

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

3. RÉSZ: AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt távolítson el a készülékről minden csomagolást és reklámmatricát/címkét.
- Első használat előtt forraljon a kannában tiszta vizet. A forralót töltse meg tiszta vízzel, a vizet hagyja felforrni, majd öntse ki. Ezt a műveletet ismételje meg 3-4-szer. Ezután a vízforraló kész a további használatra. A vízforraló csak akkor fog működni, ha a talpra van helyezve, ami a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva. Amikor a víz eléri a forrási hőmérsékletet, a vízforraló automatikusan kikapcsol.

4. RÉSZ: A VÍZFORRALÓ HASZNÁLATA

- A megtöltéshez a forralót vegye le a talpról, és vegye le a fedelet. A kannát töltse meg a kívánt mennyiségű vízzel. A forralót ne töltse a minimum jelzés alá vagy a maximum jelzés fölé. Ha kevés vizet tölt a vízforralóba, akkor az még a víz felforrása előtt kikapcsol. Ha a vízforralóban túl sok a víz, akkor a forrásban lévő víz kifröccsenhet.
- Helyezze vissza a fedelet, és győződjön meg arról, hogy jól zár. A vízforralót tegye a talpra. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A bekapcsoló gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet (40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C), majd nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- Amikor a víz eléri a forrási hőmérsékletet, a vízforraló automatikusan kikapcsol. A vízforralót vegye le a talpról, és öntse ki a vizet csészébe, bögrébe vagy más edénybe. Az újabb forralás előtt néhány másodpercet várni kell, amíg lehűl a fűtőtest.
- A vízforralót víz nélkül ne kapcsolja be és ne használja. A készülék helytelen használata csökkentheti az élettartamát.
- Ha a vízforralót már nem kívánja használni, akkor a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból. Ha a vízforralót nem használja, akkor a talpán lehet tárolni.

FIGYELEM:
Soha ne töltsön a forralóba vizet, ha az a talpon van.

MEGJEGYZÉS
A vízforraló csak a mellékelt talppal használható. A víz kiöntésekor legyen óvatos, nehogy leforrázza magát a forró vízzel. A forró vizet ne öntse ki túl gyorsan.

FIGYELMEZTETÉS!
EZ A BERENDEZÉS CSAK IVÓVÍZ FORRALÁSÁRA VALÓ. A BERENDEZÉST NE HASZNÁLJA MÁS FOLYADÉK VAGY ÉLELMISZER FŐZÉSÉRE. A VÍZFORRALÓ BEKAPCSOLÁSA ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A FEDÉL JÓL LE VAN ZÁRVA.
NE NYÚLJON A FEDÉLNYITÓ GOMBHOZ VÍZFORRALÁS KÖZBEN VAGY A MELEGÍTÉS BEFEJEZÉSE UTÁN. A FORRÓ VÍZ KIFRÖCCSENHET A FORRALÓBÓL. MIELŐTT A FEDELET FELNYITJA, ÖNTSE KI A FORRALÓ TARTALMÁT.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Hőtartás funkció

- Ez a funkció egy órán keresztül ugyanazon a hőmérsékleten tartja a vizet, mint amelyre forralták.
- A bekapcsológomb elforgatásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet (40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C vagy 90 °C), majd hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot. Ez aktiválja a hőmérséklet-megőrző funkciót. A beállított hőmérséklet kétszer felvillan, és a „Kw" ikon jelenik meg a kijelzőn.
- Nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot a vízforraló bekapcsolásához.
- A vízforraló felforralja a vizet a beállított hőmérsékletre, majd melegen tartás üzemmódba kapcsol. Ezalatt a víz felmelegszik a beállított hőmérsékletre, ezért a vízforraló be- és kikapcsol.
- Két óra elteltével a vízforraló automatikusan kikapcsol, és nem tartja fenn a víz hőmérsékletét.

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció 100 °C-os hőmérsékleten nem érhető el, mivel a víz elfőhet és károsíthatja a vízforralót.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

5. RÉSZ: KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék tisztítása előtt először mindig húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.

FIGYELMEZTETÉS!
SE A VÍZFORRALÓRA, SE A TARTOZÉKAIRA NE FRÖCSKÖLJÖN VÍZET VAGY MÁS FOLYADÉKOT. A FORRALÓT, A TALPAT, A TÁPKÁBELT ÉS A TÁPKÁBEL CSATLAKOZÓJÁT NE MOSSA FOLYÓ VÍZ ALATT, ÉS NE MERÍTSE VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.

MEGJEGYZÉS
A tisztításhoz ne használjon éles eszközöket, vegyszert, oldószert, benzint vagy egyéb hasonló anyagot. Semmiképpen ne tisztítsa a készüléket gőzölős tisztítóval.

A VÍZFORRALÓ KÜLSŐ FELÜLETÉNEK TISZTÍTÁSA
A készülék külső felületét enyhén benedvesített ruhával törölje meg, majd törölje szárazra.

MEGJEGYZÉS
A fűtőegység minőségi rozsdamentes acélból készült. A használat során megjelenő barna foltok a felmelegített vízből származó ásványi lerakódások. A foltosodás nem rozsda.

AZ ÁSVÁNYI LERAKÓDÁSOK ELTÁVOLÍTÁSA
A csapvíz ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek a forralóban és a vízszintjelzőben lerakódhatnak, és idővel elszíneződést okozhatnak. A lerakódások a következőképpen távolíthatók el:
A vízforralót töltse meg 2/3-ig - 1 rész ecettel és 2 rész vízzel. Az oldatot forralja fel, és hagyja állni a forralóban.
Az oldatot öntse ki, majd kétszer forraljon teli kanna vizet. Ezt követően a vízforraló ismét használható.

TÁROLÁS
A készüléket kapcsolja ki, tisztítsa meg és szárítsa meg az eltárolás előtt. A fedelet szabályszerűen zárja le. A tápkábelt tekerje fel a talp alsó felén lévő tárolóra. A vízforralót felállítva tárolja, a fedélre ne helyezzen rá semmilyen tárgyat.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

6. RÉSZ: MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség-tartomány	220-240 V~
Névleges frekvencia	50–60 Hz
Névleges fogyasztás	1850-2200 W
A forraló térfogata	max. 1,7 l
A hőmérséklet beállítása	40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C
Hőtartás funkció	40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C 2 órán át

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot adja le a helyi hulladékgyűjtő helyen.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a szimbólum a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé.
A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára.
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül.
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, kérje a helyi hatóságokat vagy a kereskedőt a szükséges információkért a helyes megsemmisítés módjáról.

CE Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, a változtatások jogát fenntartjuk.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.