

DOUBLE

HU Termék: Tisztelt Vásárló!

Amit a kezében tart, egy minőségi alumínium öntött serpenyő és grillező fedél, belső tapadásmentes felülettel, amely megakadályozza az étel odaégését, vastag aljjal mindkét edényen. A grillező fedélnek speciális formájú belső alja van. Kiváló hővezetés. Energia- és időmegtakarítás. Könnyű karbantartás és tisztítás.

A serpenyő térfogata a fedővel 8,5 l.

A serpenyő minőségi alumínium öntvényből készült, ami gyorsan vezeti a hőt, és az alakja tartós, miközben a tömege alacsony marad. A minőség fontos mutatója a serpenyő kerámiából készült belső felülete.

Használati útmutató:

1. A termék hőnek ellenálló 250°C-ig – a nagyobb hőfokok már károsíthatják a terméket.
2. Az edényt mindig mossa el meleg mosogatószeres vízben, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket. A terméket öblítse le és szárítsa meg. Azután kenje be egy csepp olajjal a felület minőségének megőrzéséhez. Papírtörlővel távolítsa el a fölösleges olajat (rendszeresen óvja így a terméket és az edényt tartsa tökéletes állapotban).
3. Győződjön meg arról, hogy a tűzhely főzőlapjának mérete megfelel-e a termék méretének és nem szélesebb-e, mint az edény, amivel elkerüli a külső felület túlzott felmelegedését - a főzéshez mindig elegendő a mérsékelt láng használata.
4. A tapadásmentes felület ellenáll a nagy hőnek, de nem javasolt túlhevíteni, ha az edény üres. Soha ne hagyja az edényt a tűzhelyen vagy a sütőben felügyelet nélkül. Tisztítás előtt az edényt hagyja kihűlni.
5. A főzés utáni enyhe foltok (odaégés) eltávolításához az edényt hagyja forró mosogatószeres vízben ázni és azután törölje szárazra lágy ronggyal. Serpenyőben vagy fazékban levő foltok esetén melegítsen fel egy kis fehér ecetet és azután mossa meg a szokásos módon. Ezek a foltok semmilyen módon nem csökkentik a termék jellemzőit.
6. A tapadásmentes felületen ne használjon fém eszközöket, és ne vágja az ételt éles eszközzel az edényben.
7. A tapadásmentes felületű edény könnyen tisztán tartható, kézi mosogatásnál csak puha rongyot és szivacsot használjon, amelyek nem karcolják meg a felületet. Ne használjon agresszív vegyszereket. Lehetséges mosogatógépben mosogatni – azonban ügyeljen a víz keménységére és a túl agresszív tisztítószerek használatára, amelyek a tapadásmentesség elvesztéséhez vezethetnek.
8. A termék hosszú élettartamának megőrzéséhez az edényt óvatosan kezelje és igyekezzen nem megkarcolni a felületét.
9. A forró edény kezelésénél mindig használjon konyhakesztyűt vagy törlőt a biztonság érdekében.

Biztonsági figyelmeztetések:

A magas hőmérséklet következtében (**250 °C fölött**) sérülhet az edény műanyag fogantyúja vagy a fedő, pl. ha a fogantyút főzőlap, izzóspirál, a sütő fala stb. közelébe helyezi. Éles fémtárgyak használatánál sérülhet (karcolás, vágás) a felület (pl. késsel, villával). Durva és agresszív tisztítószer (pl. maró hatású sütőtisztító szer) használatánál sérülhet a felület. Ha óvatlanul kezeli (pl. a fedőt), sérülhet a felület (ütődéssel). **Ezeknek a „nyomoknak" nincs hatásuk az étel készítésének minőségére, sem az edény élettartamára, csupán az esztétikai hatás csökken.** A hőforrás magasra beállított hőmérséklete hatására károsodhat (megéghet) a felület.

Környezetvédelem:

A termék méretétől függően minden terméken megtalálható a csomagolás, a részelemek és a tartozékok készítéséhez használt anyagok, valamint azok újrahasznosításának jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén a helyi előírások értelmében bírság róható ki. **A műanyag zacskót tegye gyermekektől távol fulladás veszélye miatt.**

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.