

CUIVRE

HU Tisztelt ügyfél,

a kezébe került egy minőségi nemesacél edény, ami elsőosztályú rozsdamentes acélból készült. Minden sütőhöz megfelelő - gáz-, villany-, üvegkerámia- és indukciós. A nemesacél teáskanna kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült. A kanna fogantyúja ellenálló műanyagból készült. A kanna szintén tartalmaz sípot a vízforrás jelzésére. A kanna műanyag fedővel van ellátva a könnyű hozzáféréshez tisztításnál és a kanna töltésénél. Könnyű tisztítás és karbantartás. 3 év jótállás.

Használati útmutató:

1.) A kiváló minőségű nemesacélból készült termék hőellenálló 300°C-ig – a nagyobb hőfok már károsíthatja vagy deformálhatja a terméket. Az edényt mindig mossa el meleg mosogatószeres vízben, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket. A terméket öblítse le és szárítsa meg.

2.) A kannát első használat előtt töltse meg egy kevés vízzel és főzze az apróbb szennyeződések eltávolításához és a belső edény kiforralásához.

3.) Az edényt használatnál mindig max. a kiöntőnyílás alsó széléig töltse meg. Ne vegye le a fedőt, amíg a víz az edényben forró.

4.) Győződjön meg, hogy a tűzhely mérete megfelel a termék méretének és nem szélesebb mint az edény, amivel elkerüli a külső felület túlzott felmelegedését - mindig elég a főzéshez mérsékelt láng használata. Használja ki az edény hőakkumulációs jellemzőit, amelyek lehetővé teszik a hő hosszabbidejű edényben tartását és energiát takarít meg

5.) Soha se hagyja az edényt a sütőn felügyelet nélkül. Tisztítás előtt az edényt hagyja kihűlni. Az el nem használt vizet vagy teát mindig öntse ki, elkerüli így lerakódások kialakulását. Mindig legyen óvatos meleg víz kezelésénél (az edénnyel), szükség esetén használjon konyhai kesztyűt.

6.) A főzés utáni enyhe foltok (odaégés) eltávolításához az edényt hagyja forró mosogatószeres vízben ázni és azután törölje szárazra lágy ronggyal. Foltok esetén melegítsen fel egy kis fehér ecetet és azután mossa meg a szokásos módon. Ezek a foltok semmilyen módon nem csökkentik a termék jellemzőit.

7.) A nemeacél edény könnyen tisztán tartható, kézi mosásnál csak lágy rongyot és szivacsot használjon, amelyek nem karcolják meg a felületet. Ne használjon agresszív vegyi termékeket. Lehetséges mosogatógépben mosás – azonban ügyeljen a víz keménységére és a túl aggresszív tisztítószerek használatára, amelyek az edény felszínének elszíneződését okozhatják. Ezek a változások azonban nem befolyásolják az edény használhatóságát vagy egészségügyi megbízhatóságát.

8.) A termék hosszú élettartamának megőrzéséhez az edénnyel bánjon óvatosan.

9.) Háztartási használatra

Biztonsági figyelmeztetések:

Nagy hőfok hatására (**300°C fölött**) károsodhat az edény vagy a fedő. Éles fémeszközök használata esetén sérülhet (megkarcolódhat) a felszín (pl. késsel, villával). Durva és agresszív tisztítószer (pl. maró hatású, sütő tisztítására használt szer) használatánál sérülhet a felület. Ha óvatlanul kezeli (pl. a fedőt), sérülhet a felület (ütődéssel). **Ezeknek a „nyomoknak" nincs hatásuk az étel elkészítésére, se az edény élettartamára, csupán az esztétikai hatás csökken.** A nagy hőfokbeállítás hatására sérülhet a felület (megégés).

Megsemmisítés:

A termék mérete szerint minden terméken megtalálható a csomagolás, részelemek és tartozékok készítéséhez használt anyagok jelei és az újrahasznosítás jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.
A műanyag zacskót tegye gyermekektől távol, megfulladás veszélye.

A vásárló meg lett ismertetve a termék funkciójával és kezelésével.