HU

Tisztelt Ügyfelünk!

Ön az alábbi termékhez jutott hozzá: rendkívül ellenálló alumíniumból készült termék. Ütésnek és leégésnek ellenálló zománcozott belső felülettel ellátott lábasok és serpenyők vastag aljjal és nagyon elegáns rozsdamentes acél vagy zománc fogantyúval. A zománcozott anyag rendkívül jó hőellenállással bír, megakadályozza a leégést és egészséges főzést tesz lehetővé. Nagyon jó minőségben vezeti és tartja a hőt. Egyszerű karbantartás és tisztítás.

Használati útmutató:

1.) A kiváló minőségű zománcozott anyagból készült termék hőellenálló 250°C-ig – a magasabb hőmérsékletek már károsíthatják vagy deformálhatják a terméket.
2.) Az edényt mindig mossa el meleg mosogatószeres vízben, hogy minden szennyeződést eltávolítson. A terméket öblítse le és szárítsa meg. Azután kenje be egy csepp olajjal a felület minőségének megőrzéséhez. Papírtörlővel távolítsa el a felesleges olajat (rendszeresen kezelje így a terméket, így tökéletes állapotban tarthatja az edényt).
3.) Győződjön meg arról, hogy a tűzhely főzőlapjának mérete megfelel-e a termék méretének és nem szélesebb-e, mint az edény, amivel elkerüli a külső felület túlzott felmelegedését - a főzéshez mindig elegendő a mérsékelt láng használata. Használja ki az edény hőakkumulációs tulajdonságait, amelyek hosszabb ideig lehetővé teszik a hő edényben tartását, ezáltal energia megtakarítását
4.) Soha ne hagyja az edényt a főzőlapon felügyelet nélkül. Tisztítás előtt az edényt hagyja kihűlni.
5.) A főzés utáni enyhe foltok (odaégés) eltávolításához az edényt hagyja forró mosogatószeres vízben ázni, majd törölje szárazra puha ronggyal. Ha foltok keletkeznek a serpenyőn vagy a fazékon, melegítsen fel benne egy kis fehér ecetet, majd mossa el a szokásos módon. Ezek a foltok semmilyen módon nem rontják a termék tulajdonságait.
6.) Javasoljuk, hogy a zománcozott felületen ne használjon fém eszközöket, és az ételt ne az ilyen edényben szeletelje
7.) Az edény könnyen tisztán tartható, kézi mosogatásnál csak puha rongyot és szivacsot használjon, amelyek nem karcolják meg a felületet. Ne használjon agresszív vegyszereket. Mosogatógépben mosható – a víz keménysége és a nyomás vagy a túl erős mosogatószer azt eredményezheti, hogy elszíneződik az edény felülete, ill. a felület minősége romlik. Ezek a változások azonban nem befolyásolják az edény használhatóságát vagy egészségügyi megbízhatóságát.
8.) A termék hosszú élettartamának megőrzése érdekében az edényt óvatosan kezelje és kímélje a felületét a karcolásoktól.

Biztonsági figyelmeztetések:

Nagy hőfok hatására (**250°C fölött**) károsodhat az edény vagy a fedő. Éles fémeszközök (pl. kés, villa) használata esetén sérülhet (megkarcolódhat) a felszín. Durva és agresszív tisztítószer (pl. maró hatású sütőtisztító szer) használatánál sérülhet a felület. Ha óvatlanul kezeli (pl. a fedőt), sérülhet a felület (ütődés miatt). **Ezeknek a „nyomoknak" nincs hatásuk az étel készítésének minőségére, sem az edény élettartamára, csupán az esztétikai hatás csökken.** A hőforrás magasra beállított hőmérséklete hatására károsodhat (megéghet) a felület.

Környezetvédelem:

A termék méretétől függően minden terméken megtalálható a csomagolás, a részelemek és a tartozékok készítéséhez használt anyagok, valamint azok újrahasznosításának jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. **A műanyag zacskót tartsa gyermekektől távol fulladás veszélye miatt.**

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.



Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lamart.cz