

BUXTON



EN WIRELESS STEREO EARPHONES
CZ BEZDRÁTOVÁ STEREO SLUCHÁTKA
SK BEZDRÔTOVÉ STEREO SLÚCHADLÁ
HU VEZETÉK NÉLKÜLI SZTEREÓ FÜLHALLGATÓ
PL BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI STEREO

User's manual • Uživatelská příručka • Používateľská príručka • Felhasználói kézikönyv • Instrukcja obsługi

BTW 8200

Biztonsági utasítások

A termék kifejlesztése során különös figyelmet fordítottunk a biztonságos használatra.

A készülék helytelen használata azonban áramütést vagy tüzet okozhat. Ezért a készülék használata közben be kell tartani az alábbi utasításokat.

Ez a készülék félvezető egységet használ, és nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználók maguk cserélhetnének ki. Ne szedje szét a készüléket, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék meghibásodása esetén a javítást bízza szakképzett szerelőre.

Tápellátás

A készülék csak a típuscímkén feltüntetett paramétereknek megfelelő tápfeszültségről üzemeltethető.

Hőforrás

Tartsa távol ezt a készüléket hőforrásoktól, például kályhától vagy közvetlen napfénytől.

Tisztítás

A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt. A készülék tisztításához ne használjon folyékony tisztítószeret vagy maró hatású folyadékot – a készüléket csak puha ronggyal törölje le.

Biztonsági utasítások

Nehéz tárgyak

Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, különben megsérülhet a készülék.

Javítást igénylő meghibásodások

Amennyiben az alábbi problémák közül valamelyik bekövetkezik, húzza ki a készüléket a tápellátásból, és forduljon szakképzett szerelőhöz.

- A. A tápkábel vagy a csatlakozódugó megsérült.
- B. A készülékbe folyadék vagy idegen tárgy került.
- C. Ha a készülék az útmutató szerinti használat ellenére nem működik megfelelően, ne nyomjon meg más gombokat, mint amelyek ebben az útmutatóban szerepelnek. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet, ami a javítási költségek növekedésével jár.
- D. A készülék magasból leesett.
- E. A készülékből égett szag érezhető.

Karbantartás

Ha nem rendelkezik a készülék karbantartásához szükséges ismeretekkel, ne próbálja maga megjavítani. A készülék burkolatának felnyitása esetén áramütés veszélye fenyeget.

Szükség esetén forduljon szakképzett szerelőhöz.

Biztonsági utasítások

Alkatrészek cseréje

Ha alkatrészcsere van szükség, kérje meg a szakszervizt, hogy cseréljék ki eredeti pótalkatrészre. Idegen alkatrész beépítése esetén a készülék használata meghibásodást, személyi sérülést vagy áramütést okozhat.

Biztonsági ellenőrzés

A karbantartás és javítás után kérje meg a szerviztechnikust, hogy a helyszínen végezzen biztonsági ellenőrzést, hogy biztos lehessen a készülék biztonságos működésében.

Megjegyzés:

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználáshoz.



FIGYELMEZTETÉS

A rendkívül hangos zene elfedheti a közlekedési zajokat vagy más veszélyjelzéseket. Állandóan kísérvje figyelemmel, mi történik a környezetében.

A csomag tartalma

- A) 1× „L” és „R” fülhallgató
- B) 1× töltődoboz
- C) 1× felhasználói útmutató
- D) 1× USB-C töltőkábel

A



B




C



D



A BT fülhallgató leírása



L	Bal fülhallgató
R	Jobb fülhallgató
C	Töltődoboz

A BT fülhallgató leírása

	Bal („L”) és jobb („R”) fülhallgató funkció
1	Érintőfelület a fülhallgató vezérléséhez
	1 x rövid érintés bejövő hívás közben - a hívás fogadása
	Hosszú érintés (2 másodperc) bejövő hívás közben - a hívás elutasítása
	1 x rövid érintés folyamatban lévő hívás közben - a hívás befejezése
	1 x rövid érintés - lejátszás funkció
	1 x rövid érintés - szünet funkció
	Hosszú érintés (2 másodperc) –, Átlátszó mód, ANC ON (be), ANC OFF (ki)
	Bal („L”) fülhallgató
1	Hosszú érintés zenelejátszási módban - csökkenti a hangerőt
	2 x rövid érintés - előző szám
	3 x rövid érintés - a SIRI/Google asszisztens elindítása

A BT fülhallgató leírása

	Jobb („R”) fülhallgató
1	Hosszú érintés – a hangerő növelése
	2 x rövid érintés - következő szám
	3 x rövid érintés – Game mode (játék mód)/Music mode (zene mód)
2	LED fejhallgató kijelző
3	Mikrofon
4	A töltődoboz LED kijelzője
5	A fülhallgató töltő érintkezői
6	A töltődoboz LED-effektusa
7	USB-C töltőcsatlakozó

Üzembe helyezés

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatóban található biztonsági utasításokat.

Az első használat előtt **távolítsa el a fülhallgatók alján lévő töltőérintkezők védőfóliáját**, és helyezze őket vissza a töltődobozba. Kezdje el a töltődoboz és a fülhallgatók feltöltését a maximális szintre.

A fülhallgató bekapcsolása – Ha kiveszi a fülhallgatót a dobozból, automatikusan bekapcsol. Ha a fülhallgatók kikapcsolt állapotban a töltődobozon kívül vannak, mindkét fülhallgatón tartsa nyomva az érintőfelületet és várja meg, amíg felhangzik a „BUXTON” üdvözlő.

A fülhallgató kikapcsolása – Tegye a fülhallgatót a töltődobozba, a fülhallgató automatikusan kikapcsol. A fülhallgató érintőfelületének nyomva tartásával, míg el nem hangzik a "SEE YOU" üzenet párosítás nélküli üzemmódban.

Üzembe helyezés

A fülhallgatók párosítása egymással –
A fülhallgatókat már a gyártás során párosítják, nem kell őket párosítani egymással. (Ha a TWS üzemmódhoz való párosítás nem sikerül, tegye vissza a fülhallgatót a töltődobozba és ismételje meg a fenti utasításokat.)

Figyelmeztetés: Mielőtt a BT fülhallgatót mobilkészülékéhez csatlakoztatja, a halláskárosodás elkerülése érdekében mindig csökkentse a minimumra a készülék hangerejét. Tartsa tisztán az érintőfelületet és akadályozza meg, hogy más tárgyak vagy testrészek, például a haj hozzáérjen.

Megjegyzés: Ha a BT fülhallgató egyetlen készülékkel sincs párosítva, hosszabb tétlenség esetén kikapcsol, ezután helyezze a dobozba.

A fülhallgató párosítása Bluetooth segítségével

A BT fülhallgató és a mobilkészülék párosításának indítása:

Vegye ki a fülhallgatót a töltődobozból, majd keresse meg a fülhallgató „**BTW 8200**” Bluetooth-nevét a párosítani kívánt eszközön és indítsa el a párosítási folyamatot. Amennyiben készüléke és a BT fülhallgató párosításakor jelszóra van szükség, használja a következő kódot: „0000”.

A párosítás befejezéséhez válassza le a BT fülhallgatót a mobilkészülékről (szakítsa meg a Bluetooth párosítást).

Megjegyzés: A stabil Bluetooth kapcsolat érdekében a BT fülhallgató és a párosított készülék között ne legyen 10 méternél nagyobb távolság. A környező interferenciák függvényében lehet, hogy rövidebb távolságot kell tartani a BT fülhallgató és a párosított eszköz között.

Feltöltés

A feltöltött akkumulátor átlagos hangerő mellett néhány órára elegendő. A nagy hangerő gyorsabban elhasználja az akkumulátor energiáját, ezért javasoljuk, hogy átlagos hangerővel hallgassa.

Ha a BT fülhallgató a töltődobozban van, a doboz LED-es kijelzői az alábbi állapotokat jelzik:

A töltődoboz kijelzője:

- a. Az USB-C töltőkábel csatlakoztatása után a LED jelzőfény szakaszosan elkezd mutatni a töltési folyamatot.
- b. A lemerült töltődoboz lemerült állapotát egy szaggatott fényű LED jelzőfénnel jelzi - töltsse fel a töltődobozt.
- c. A teljesen feltöltött töltődobozt négy világító LED jelzi.
- d. A töltési folyamatban lévő fejhallgatót a töltődobozon a töltés szintjének megfelelően LED-ek jelzik.

Feltöltés

A fülhallgatók LED-es jelzőfénye:

A fülhallgató párosítását világoskék, szaggatottan világító LED jelzi.

Figyelmeztetés: Töltéshez kizárólag a készülékkel együtt kapott eredeti tartozékokat használja. Az akkumulátor maximális élettartamának elérése érdekében javasoljuk, hogy csak az alacsony töltöttségi szint (10% – 20%) jelzése után kezdje el tölteni. A töltést egészen a teljes feltöltésig folytassa. Ha az akkumulátor üzemideje már nagyon rövid, akkor az akkumulátor élettartama végéhez ért. Javasoljuk, hogy további információkért forduljon hivatalos szervizközponthoz.

Javaslat: Ha hosszabb ideig nem használja a BT fülhallgatót, javasoljuk, hogy két-háromhavonta teljesen tölts fel az akkumulátort. Javasoljuk, hogy a BT fülhallgatót és a töltődobozt feltöltött akkumulátorral tárolja, hogy elkerülje az akkumulátor visszafordíthatatlan károsodását (kapacitásvesztés).

Műszaki adatok

Bluetooth: V5.4 BLE

Bluetooth frekvenciatartomány: 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Az adó maximális teljesítménye: 100 mW

A BT-csatlakozás hatótávolsága akár: 50 m

BT profilok: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.7, HSP 1.2

Chipset: Jieli AC7003D8

Kodek: AAC, SBC

Átalakítók átmérője: 10 mm

Lejátszási idő egy töltésre: akár 8 óra

(75%-os hangerő)

Teljes játsszási idő: akár 25 óra

(75%-os hangerő)

Lejátszási idő egy töltésre ANC-vel: akár 6 óra

(75%-os hangerő)

Teljes lejátszási idő ANC-vel: akár 18 óra

(75%-os hangerő)

Hívás időtartama: akár 7 óra

Készenléti idő: akár 200 óra

Fülhallgató töltési ideje: 2 óra

Tok töltési ideje: 1 óra

Egy fülhallgató akkumulátorának kapacitása:

40 mAh/3,7 V

A töltődoboz akkumulátorának kapacitása:

300 mAh/3,7 V

Műszaki adatok

Töltőport: USB-C (DC 5 V / 300 mA)

Frekvenciatartomány: 20 Hz – 20 000 Hz

Érzékenység: 104 dB +/- 3 dB (1 kHz-nél)

Impedancia: 16 Ω +/- 15 %

Egy fülhallgató tömege: 4 g

A töltődoboz súlya: 35 g

A töltődoboz méretei: 59×47×32 mm

(sz/ma/mé)

A csomag tartalma: TWS fülhallgatók,
töltődoboz, tartalék fejhallgató-párna, USB-C
töltőkábel, felhasználói útmutató

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.



Biztonsági figyelmeztetések

A készülékre ne helyezzen nyílt lángforrást, például égő gyertyát.

Az akkumulátort környezetbarát módon, a környezeti hatásokat figyelembe véve ártalmatlanítsa.

Ne tegye ki az akkumulátorokat (telepített elemeket) túlzott hőhatásnak, például tűznek.



Figyelmeztetés: Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a készüléket hosszú ideig nagy hangerővel. A fülhallgató használata közben biztonsági okokból figyeljen oda a környezetére. Gyermeknek nem alkalmas.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék

megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletek a helyi hatóságoknál vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen kaphatók. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a törvény szerint bírság szabható ki.

Az Európai Unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés az Európai Unión kívüli országokban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy termék eladójához.



Ez a termék megfelel az EU valamennyi vonatkozó szabályozásának.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az BTW 8200 rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU iránnyal.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a www.buxton.cz weboldalon találja

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Cseh Köztársaság

Distributor: FAST Hungary Kft., H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor utca 10, Hungary

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Cseh Köztársaság)