



**PRESS konvice  
na čaj a kávu**

#### **EU Tisztelt Vásárló,**

**Őn az alábbi termékhez jutott hozzá:** Üveg teáskanna minden tea- és kávétipushoz (100°C). A kanna fogantyúja ellenálló műanyagból készült. A kanna lenyomható rozsdamentes acél szitát tartalmaz teákra és őrölt kávéra. A kanna műanyag fedővel van ellátva, hogy a hozzáférés érdekében tisztításkor és a kanna töltésekor könnyű legyen.

#### **Tea és kávé készítése:**

- 1.) Távolítsa el a fedelet a szűrővel a kannából, majd szórjon bele szükséges mennyiségű teát vagy őrölt kávé. Válasszon durvára őrölt kávé, a finomra őrölt kávé eltömítheti a kanna szűrőjét.
- 2.) A kannát tölts meg a kívánt mennyiségű forró vízzel max. 2,5 cm-rel a kanna pereme alatt. Ne öntsön forró vizet a kannába, várjon néhány másodpercet, mielőtt a vizet kiönti.
- 3.) Alaposan keverje meg a frissen leöntött kávé, a keveréshez ne használjon fémtárgyakat. A teát ne keverje.
- 4.) Ezután tegye a fedelet a szűrővel a kannára, NE NYOMJA LE, hagyja ázni. A kávénál általában 5 perc elegendő, a teát típus és íz szerint áztassa. A szükséges idő letelte után nagyon lassan nyomja le a szűrőt, fogja a kanna fedelet és biztonsági okokból fordítsa el magától a kiöntőt. A kávé vagy a tea készen áll a találásra, amikor a szűrő eléri a tartály alját.
- 5.) Az italt mindig úgy öntse, hogy a szűrő lent van - ne húzza fel.
- 6.) Ha a szűrő eltömődik, és a használat nagyobb nyomást igényel, azonnal állítsa le az ital készítését. Távolítsa el a szűrőt a kannából és tisztítsa meg. Öblítse le folyó víz alatt, keverje meg újra a kávé és nyomja le, semmi esetre sem használjon megnövekedett nyomást.

#### **Használati útmutató, karbantartás:**

- 1.) A termék kiváló minőségű üvegből készült, de törekeny – tisztításkor és használat közben legyen mindig óvatos, nehogy elpattanjon
- 2.) Az első használat előtt öblítse ki és alaposan törölje ki a kannát.
- 3.) Az edényt használatkor mindig max. a kiöntőnyílás, az ún. csőr max. alsó széléig tölts meg, 2,5 cm-rel a perem alatt.
- 4.) Repedés esetén azonnal hagyja abba a kanna használatát, mert eltörhet.
- 5.) Soha ne hagyjon a kannában forró italt felügyelet nélkül és gyermekek által elérhető helyen. Tisztítás előtt a kannát hagyja kihűlni. A fel nem használt vizet, kávé vagy teát mindig öntse ki, így elkerülheti lerakódások kialakulását az edény belsejében. Mindig legyen óvatos meleg víz kezelésénél (az edénnyel), szükség esetén használjon konyhai kesztyűt.
- 6.) A tea vagy savasabb italok által okozott enyhe foltok eltávolításához az edényt hagyja forró mosogatószeres vízben ázni, majd törölje szárazra egy puha ronggyal. Makacsabb foltok esetén melegítsen fel egy kis fehér ecetet, és azután mosogassa el a szokásos módon. Ezek a foltok semmilyen módon nem rontják a termék tulajdonságait.
- 7.) Az üvegkanna könnyen tisztán tartható, kézi mosásnál csak puha rongyot és szivacsot használjon, amelyek nem karcolják meg a felületet. Ne használjon agresszív vegyszereket. Mosogatógépben nem mosható.
- 8.) A termék hosszú élettartamának megőrzése érdekében bányon óvatosan a kannával.
- 9.) Ne használja nyílt lángon, gáz- vagy elektromos tűzhelyen. A kanna semmilyen készüléken, sem mikróban nem használható melegítésre.
- 10.) Tartsa állandóan tisztán a szűrőt – távolítsa el a lerakódásokat és a hozzávalók maradványait.
- 11.) Ha a szűrő erősen szennyezett, hogy alaposan áztassa ki és öblítse le vízzel
- 12.) Csak háztartási használatra

#### **Biztonsági figyelmeztetések:**

Magas vagy alacsony hőmérséklet hatására az edény vagy a fedél elpattanhat. Éles fémeszközök (pl. kés, villa) használata esetén sérülhet (megkarcolódhat) a felszín. Durva és agresszív tisztítószer (pl. maró hatású sütőtisztító szer) használatánál sérülhet a felület. Ha óvatlanul kezeli (pl. a fedelet), sérülhet a felület (ütődés miatt). **Ezek a „nyomok” nem befolyásolják az italok minőségét vagy az edény élettartamát, csupán az esztétikai hatás sérül.**

#### **Jótállás:**

A garancia nem terjed ki olyan hibákra, melyeket ütés, a leesés vagy nem megfelelő karbantartás, illetve a jogosulatlan javítás vagy módosítás okozott.

#### **Környezetvédelem:**

A termék méretétől függően minden termék megtalálható a csomagolás, a részletek és a tartozékok készítéséhez használt anyagok, valamint azok újrahasznosításának jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. **A műanyag zacskót tegye gyermekektől távol fulladás veszélye miatt.**

**A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.**



**Výrobce/Manufacturer:** FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

**[www.lamart.cz](http://www.lamart.cz)**