

SOTE

HU

Tisztelt Ügyfelünk,

serpenyőt kap a kezébe Első osztályú rozsdamentes acél anyagból készült tapadásmentes felülettel, amely kopásnak és égésnek ellenáll. Ergonomikus fogantyú, színes belső tapadásmentes felület. Tapadásmentes anyag PFOA nélkül (túlhevítéskor nem párolognak el mérgező anyagok), rendkívül hőálló. Alkalmas elektromos, gáz, üvegkerámia és indukciós tűzhelyekhez. Mosogatógéphez alkalmas. Könnyű karbantartás és tisztítás. 3 év garancia

Használati útmutató:

1.) A termékek 280 °C-os hőmérsékletnek ellenállnak, a túl magas hőmérséklet károsíthatja termékét.
2.) Mindig mossa el az edényeket meleg, szappanos vízben, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket. Öblítse le és szárítsa meg a terméket. Ezután vigyen fel egy csepp olajat, hogy megőrizze a felület minőségét. Távolítsa el a felesleges olajat egy papírtörlővel (a terméket rendszeresen kezelje így, és tartsa az edényeket tökéletes állapotban).
3.) Ügyeljen arra, hogy a tűzhelylap mérete megfeleljen a termék méretének, és ne legyen szélesebb, mint az edények széle, ezzel elkerülheti a külső felület túlzott megégését - a főzéshez mindig csak kis lángot használjon.
4.) A belső tapadásmentes réteg ellenáll a magas hőmérsékletnek, de azt javasoljuk, hogy ne melegítse fel, ha az edény üres. Soha ne hagyjon edényeket a főzőlapon felügyelet nélkül. Tisztítás előtt hagyja kihűlni az edényeket.
5.) A főzés (égetés) utáni enyhe foltok eltávolításához hagyja az edényeket mosogatószeres forró vízbe áztatni, majd törölje szárazra egy puha ruhával. Egy serpenyőben vagy edényben lévő foltok esetén melegítsen fel egy kevés fehér ecetet, majd mossa ki a szokásos módon. Ezek a foltok azonban semmilyen módon nem csökkentik a termék tulajdonságait.
6.) Ne használjon fém edényeket a tapadásmentes felületen, és ne vágjon éles tárgyakkal ételt az edényekben.
7.) A tapadásmentes bevonattal ellátott edények könnyen karbantarthatók és tisztíthatók, kézi mosogatásnál csak puha rongyot, szivacsot használjunk, ami nem karcolja meg a felületet. Ne használjon agresszív vegyszereket. Mosogatógépben is mosható – de ügyeljen a víz keménységére és a túl agresszív tisztítószerek használatára, amelyek a tapadásmentes tulajdonságainak elvesztéséhez vezethetnek.
8.) A termék hosszú élettartamának megőrzése érdekében óvatosan kezelje az edényt, és ne karcolja meg a felületét.

Biztonsági figyelmeztetések:

A magas hőmérséklet (280°C felett) miatt megsérülhet az edény fogantyúja vagy a fedél, például ha a fogantyút az égőhöz, fűtőtesthez, sütő falához stb. helyezik. Éles fémeszközök használata károsíthatja (karcolja, vágja) a felületet (pl. kés, villa). Erős és agresszív tisztítószerek használata károsíthatja a felületet (pl. maró csőtisztítók). Gondatlan kezelés esetén a felület megsérülhet (kopogással). Ezek a „nyomok" a legcsekélyebb hatással sincsenek az ételkészítés minőségére vagy az edény teljes élettartamára, csak az esztétikai megjelenést zavarják. A hőforrás magas hőmérsékletének beállítása következtében felületi károsodás (égés) következhet be.

Ökológia:

A termék méretétől függően minden termékre rányomtatják a csomagolások, alkatrészek és tartozékok gyártásához felhasznált anyagok, valamint ezek újrahasznosításának jelzéseit. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből származhatnak. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok szakszerűtlen ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után. A műanyag zacskót tartsa távol a gyerekektől, fulladásveszély.

A vevő megismerkedett a termék funkciójával, kezelésével.



Výrobce/Manufacturer:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic