



CLEAN – LT8067

HU


FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 8 L LAPOS MOP KÉSZLETHEZ

A TERMÉK LEÍRÁSA




ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT

1. lépés – Rögzítse a felmosó nyelét (1), és szorosan csavarja be - lásd az ábra.



2. lépés – Erősítse fel a mikroszálas felmosót

Akassza be a mikroszálas felmosót (3) a mop fején található kampókra (2). Ezt követően rögzítse tépőzárral.



3. lépés – Töltse meg a vödört vízzel és tisztítószerrel

4. lépés – Billentse le a felmosófejet

A felmosófejet (2) csak egy irányba lehet lebillenteni, mégpedig a nyéllel párhuzamosan, hogy be lehessen tenni a vödörbe (5).



5. lépés – Merítse a mopot a vízbe

Helyezze a felmosófejet (2) a vízzel töltött vödör (5) kosarába, és nedvesítse meg. Óvatosan húzza ki és csavarja ki a 4-es tisztító részben.



6. lépés – Csavarja ki a mikroszálas felmosót

Tegye a felmosófejet (2) a tisztító részbe (4). Ismételt fel-le mozgattal szárítsa a mopot a megfelelő nedvességi szintre. Ezt követően elkezdheti a padló felmosását.

7. lépés – Ürítse ki a vödört

A tisztítás befejezése után húzza ki a leeresztő szelep tömítődugóját (6), és öntse ki a vizet (5).

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Öblítse ki a vödört (5) és a csavaró tisztító részt (4) tiszta vízzel vagy egy kevés tisztítószerrel.
- Vegye le a mikroszálas mopot (3) a felmosófejről (2), és mosógépben mossa ki. Kövesse a címkéjén feltüntetett utasításokat! Ne használjon semmilyen öblítőszeret, mivel ezek csökkenthetik a mop nedvszívó képességét.
- Szükség esetén a felmosót nedves ronggyal és egy kis enyhe mosószerrel tisztítsa meg. A termék tisztítására ne használjon maró hatású tisztítószeret, súrolószeret vagy durva szivacsot!
- Mielőtt elteszi, várja meg, míg minden része alaposan megszárad.
- A terméket és tartozékait száraz helyen tárolja, ahol a hőmérséklet nem csökken fagypont alá, és ahol gyermekek és állatok nem férnek hozzá.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS JÓTÁLLÁS

A termék méretétől függően minden terméken megtalálható a csomagolás, a részelemek és a tartozékok készítéséhez használt anyagok, valamint azok újrahasznosításának jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. A műanyag zacskót tartsa gyermekektől távol fulladás veszélye miatt.

A termékre 3 év garancia vonatkozik. A garancia nem vonatkozik helytelen kezelésből, esésből, ütésből, a rendeltetéstől illetve a használati utasításban megadottól eltérő használatból eredő meghibásodásokra.

Javítás céljából használja a www.fastcr.cz címen található központok listáját.

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.



Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s.; U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

www.lamart.cz