



SHAKE

Tisztelt Ügyfelünk,

Ön az alábbi termékhez jutott hozzá: sportflakon. A csőr zárható tömítőmechanizmusa szilikon tömítésével megakadályozza, hogy a flakon kinyíljon. Nagyon könnyű, kényelmes, és a szabadban is használható. Könnyű karbantartás és tisztítás.

Használati útmutató:

A palackot minden használat előtt mossa el meleg vagy hideg vízben attól függően, milyen italt fog tenni bele. Az edényt használatkor mindig max. a palack kiöntőrészének alsó széléig töltse meg, legalább 1-1,5 cm-rel a palack széle alatt. A palackba soha ne öntsön forrásban levő italt.

Az el nem használt italt öntse ki, így elkerülheti, hogy az edényben lerakódások keletkezzenek és a kórokozók elterjedjenek. A palack használata közben mindig legyen óvatos.

Az első használat előtt a terméket mindig mossa el, és törölje szárazra.

Az enyhe foltok eltávolításához hagyja ázni, és azután törölje szárazra puha ronggyal.

A palack könnyen karbantartható és tisztítható, kézi mosásnál csak puha rongyot és szivacsot használjon. Ne használjon agresszív vegyszereket.

A termék hosszú élettartamának megőrzése érdekében óvatosan bánjon a palackkal – óvja az erős ütésektől és rázkódtástól. Mindig nyitva tárolja.

VIGYÁZAT: az edénybe nem való szénsavas ital, jégkocka vagy tejtermék. A palack nem való babaételhez.

Csak háztartási használatra

A 3-éves jótállás nem vonatkozik arra, ha: a palack műszaki módosítása, leesés vagy ütdés miatti hibásodik meg a termék.

Biztonsági figyelmeztetések:

Magas hőmérséklet hatására károsodhat az edény vagy a kupak. Éles fémeszközök (pl. kés, villa) használata esetén sérülhet (megkarcolódhat) a felszín. Durva és agresszív tisztítószer (pl. maró hatású, sütőtisztító szer) használatánál sérülhet a felület. Ha óvatlanul kezeli (pl. a kupakot), sérülhet a felület (ütdés miatt). **Ezek a „nyomok” nem befolyásolják az étel elkészítésének minőségét, se az palack élettartamát, csupán az esztétikai hatás csökken.** Magas hőmérsékletű hőforrás hatására sérülhet a felület.

Környezetvédelem:

A termék méretétől függően minden darabon megtalálhatók a csomagolás, az alkatrészek és a tartozékok gyártása során használt anyagok jelzései, valamint az újrahasznosításra vonatkozó jelek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésévelértékes természeti erőforrásokat segít megőrizni, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetlegesnegatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő módon történő megsemmisítése ahelyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. **A műanyag zacskót tegye gyermekektől távol fulladás veszélye miatt.**

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.



Výrobce/Manufacturer:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic