



SENSOR



Az első használat előtt

Vegye ki a terméket a dobozból és távolítsa el róla minden csomagolóanyagot (beleértve az esetleges öntapadó fóliákat, matricákat, papírokat, stb.).

Termékleírás

Az érintés nélküli szemétkosarat praktikus használat, ergonomikus és formás kivitel jellemzi. A szemétkosár minőségi anyagokból készült. A szemétkosár használata a fotoelektromos technika segítségével történik. A szemétkosár szenzoros kinyitása a mozgásérzékező segítségével teljesen automatikus és nagyon higiénikus (érintés nélküli működés). Nagyon stabil termék hosszú élettartammal és alacsony fogyasztással.

Használati útmutató

1. Nyissa ki a kosár fedele alatt található elemtartó tok fedelét, és tegyen bele 4x „AA” elemet – figyeljen az elemek polaritásának megfelelő behelyezésére. Csukja le az elemtartót.
2. Helyezze a szemetes zacskót (műanyagzacskót) a szemétkosár közepébe, és dugja az edény felső részén található préselőgyűrű pereme alá.
3. Kapcsolja be a főkapcsolót a szemétkosár hátsó burkolatán, kb. 2 másodpercre kigyullad egy piros kijelző. Ha a kijelző 4 másodpercenként villan, azt jelenti, hogy az áramkör felkészült és normális állapotban van.
4. Amikor a szemetet a kosárba dobja, ügyeljen rá, hogy a keze / a tárgy 10–20 cm-rel az érzékelő ablak felett mozogjon. A fedél 0,5 másodpercen belül kinyílik, majd automatikusan becsukódik 5–6 másodperccel az után, hogy a keze / a tárgy kikerült a szenzor hatótávolságából. A kezét/tárgyakat tartsa a szemétkosár érzékelési területétől távol, nehogy véletlenül kinyíljon.
5. Ha kétszer megnyomja az „Open - Kinyit” gombot az érzékelő ablakon, a fedél hosszabb ideig, kb. 90 másodpercig nyitva marad, majd automatikusan becsukódik, vagy megnyomhatja a „Close - Becsuk” gombot ennek meggyorsítására.
6. A kijelző színes kontroll-lámpája:
 - Készenléti állapot - a kijelző pirosan villog (4 másodpercenként)
 - A fedél kinyitása - ha kinyílik a fedél, a kontroll-lámpa zölden világít
 - A fedél lecsukása - ha a fedél lecsukódik, a kontroll-lámpa pirosan világít
 - Ha a kézi Open – fedél kinyitása funkciót használja, a kijelző zölden villog 3 másodpercenként.
7. Az elem a készülékben kb. 3–4 hónapig tart ki, ha feltételezzük, hogy naponta kb. 20x használják. Az alkáli elemek akár 2 évig is kitarthatnak a termékben készenléti üzemmódban.
8. Ha a kijelző kb. 3 másodperces időközönként sárgán villog, azt jelenti, hogy az elemek majdnem lemerültek.

Figyelmeztetés és karbantartás

1. A szenzoros szemétkosár fedelét ne mossa, mert sok elektronikus alkatrész van benne
 2. Csak nedves szalvétával, ronggyal törölje át
 3. Ne nyomja a szemétkosár fedelét, amikor nyílik. Ha ez történik, nyomja meg a „Close - Becsuk” gombot, hogy a szemétkosár visszaálljon normális helyzetbe
 4. Ne nyissa ki erőszakkal a fedelet, nehogy meghibásodjon
 5. Vegye ki a lemerült elemeket, nehogy a folyadék szökése során ráfolyjon az elektronikus szerkezetre
 6. Óvja az érzékelő ablakot a közvetlen napfénytől
 7. A terméket ne javítsa maga, visszafordíthatatlan meghibásodást okozhat
- Semmit ne tegyen a szemétkosár fedelére.

Környezetvédelem és jótállás

A termék méretétől függően minden terméken megtalálható a csomagolás, a részelemek és a tartozékok készítéséhez használt anyagok, valamint azok újrahasznosításának jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. A műanyag zacskót tartsa gyermekektől távol fulladás veszélye miatt.

A termékre 3 év garancia vonatkozik. A garancia nem vonatkozik helytelen kezelésből, esésből, ütésből, a rendeltetéstől illetve a használati utasításban megadottól eltérő használatból eredő meghibásodásokra.

Javítás céljából használja a www.fastcr.cz címen található központok listáját.

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.





Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

www.lamart.cz