



Yenkee

YKB 3800



- ENMAGNETYPE gaming keyboard with magnetic switches
- CZHerní klávesnice s magnetickými spínači MAGNETYPE
- SKHerná klávesnica s magnetickými spínačmi MAGNETYPE
- PLKlawiatura gamingowa z magnetycznymi przełącznikami MAGNETYPE
- HUJátékbillentyűzet mágneses kapcsolókkal MAGNETYPE
- RSGejmerska tastatura sa magnetskim prekidačima MAGNETYPE
- HRRGaming tipkovnica s magnetskim prekidačima MAGNETYPE
- GRΠληκτρολόγιο gaming με μαγνητικούς διακόπτες MAGNETYPE



ENUSER’S MANUAL

FN + 1 — 0 / _ — / = +

Corresponding F1–F12 key

FN + O Scroll Lock

FN + P Pause

FN + WIN Activates the Windows key game lock.

FN + I PrtSc

FN + J Insert

FN + K Home

FN + L End

FN + Esc Holding for 5 seconds resets the keyboard to factory settings.

FN + \ | Changes the keyboard backlight effect.

FN + [{ +] } Adjusts the keyboard backlight brightness.

FN + ; : / ' " Changes the speed of the keyboard backlight effect.

FN + ← Changes the keyboard backlight color.

FN + ⇐ Turns the keyboard backlight on or off.

For configuring the keyboard’s magnetic switches, detailed backlight settings, and other functions, go to the web software at "qmk.center" and allow the connection to the keyboard when prompted.

Specification:
/ Switch type: Outemu Magnetic Pink / Switch design: magnetic, fully adjustable / Switch lifespan: 100 million or more keystrokes / Number of keys: 68 (US layout) / Anti-Ghosting: N-Key Rollover / Backlight color: fully adjustable RGB / Rated input: 5 V DC / 300 mA (USB-C) / Dimensions: 315 × 103 × 40 mm / Cable length: 1.8 m (detachable USB-C – included) / Keyboard weight: 635 g

System requirements:
/ USB port
/ Windows 7/8/10/11 or Mac OS

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

Disposal of used electrical and electronic appliances

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.

The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative im pact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specif cations may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

CZNÁVOD K OBSLUZE

FN + 1 — 0 / _ — / = +

Odpovídající klávesa F1–F12

FN + O Scroll Lock

FN + P Pause

FN + WIN Aktivuje herní zámek klávesy Windows.

FN + I PrtSc

FN + J Insert

FN + K Home

FN + L End

FN + Esc Podržení po dobu 5 sekund resetuje klávesnici do továrního nastavení.

FN + \ | Mění efekt podsvícení klávesnice.

FN + [{ +] } Nastavení jasu podsvícení klávesnice.

FN + ; : / ' " Změna rychlosti efektu podsvícení klávesnice.

FN + ← Změna barvy podsvícení klávesnice.

FN + ⇐ Vypnutí/zapnutí podsvícení klávesnice.

Pro nastavení magnetických spínačů klávesnice, detailního nastavení podsvícení a dalších funkcí přejděte do webového softwaru na adrese „qmk.center“ a po dotazu povolte připojení ke klávesnici.

Specifikace:
/ Typ spínače: Outemu Magnetic Pink / Provedení spínače: magnetický, plně nastavitelný / Životnost spínače: 100 milionů nebo více stisků / Počet kláves: 68 (US layout) / Anti-Ghosting: N-Key Rollover / Barva podsvícení: plně nastavitelné RGB / Jmenovitý vstup: : 5 V DC / 300 mA (USB-C) / Rozměry: 315 × 103 × 40 mm / Délka kabelu: 1,8 m (vyměnitelný USB-C – součástí balení) / Hmotnost klávesnice: 635 g

Systémové požadavky:
/ Port USB
/ Windows 7/8/10/11 nebo Mac OS

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obci k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uloženy pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Ak chcete likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikaci se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo na jejich změnu.

SKNÁVOD NA OBSLUHU

FN + 1 — 0 / _ — / = +

Zodpovedajúci kláves F1–F12

FN + O Scroll Lock

FN + P Pause

FN + WIN Aktivuje herný zámok klávesy Windows.

FN + I PrtSc

FN + J Insert

FN + K Home

FN + L End

FN + Esc Podržanie po dobu 5 sekúnd obnoví klávesnicu na výrobné nastavenia.

FN + \ | Mení efekt podsvietenia klávesnice.

FN + [{ +] } Nastavenie jasu podsvietenia klávesnice.

FN + ; : / ' " Mení rýchlosť efektu podsvietenia klávesnice.

FN + ← Mení farbu podsvietenia klávesnice.

FN + ⇐ Zapína alebo vypína podsvietenie klávesnice.

Pre nastavenie magnetických spínačov klávesnice, detailné nastavenie podsvietenia a ďalšie funkcie prejdite do webového softvéru na "qmk.center" a po výzve povoľte pripojenie ku klávesnici.

Specifikace:
/ Typ spínača: Outemu Magnetic Pink / Prevedenie spínača: magnetický, plne nastavitelný / Životnosť spínača: 100 miliónov alebo viac stlačení / Počet kláves: 68 (US layout) / Anti-Ghosting: N-Key Rollover / Farba podsvietenia: plne nastavitelné RGB / Menovitý vstup: 5 V DC / 300 mA (USB-C) / Rozmery: 315 × 103 × 40 mm / Dĺžka kábla: 1,8 m (vymeniteľný USB-C – súčasť balenia) / Hmotnosť klávesnice: 635 g

Systémové požiadavky:
/ Port USB
/ Windows 7/8/10/11 alebo Mac OS

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridávané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilita a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.

