buddy toys

BOT 4310

Before using this product, please carefully read the information contained in this user's manual and on the packaging and keep it for future use. Changes in the text, design and technical specifications may be made without prior notice and we reserve the right to make these changes.

FEATURES AND FUNCTIONS

- Minimum age for use: from 3 years of age
- Swing for domestic use

⚠ ATTENTION – PRODUCT

- To be used under the supervision of an adult only
- For domestic use only
- The product must be assembled and put into operation by an adult!
- Before installation, make sure that the product will placed on a flat surface at least 2m apart from any object, construction or other obstacle (such as tree, washing line or electric line) that might hurt the product's user.
- Do not place the product on hard surface such as concrete or asphalt. Please select grass or other kind of soft base such as lawn, sand or shock absorbing materials.
- Fix the product to the concrete anchors illustrated following the instructions in this manual. Before starting to use pro product, the concrete should be dry.
- In the event of incorrect use, the product may tip over or fall which presents a risk of injury or damage.
- Each defected or damaged part of the product may be replaced by original part only.
- Failure to comply with the instructions in this manual may lead to dangerous use of the product, resulting in fall or injury.
- The packaging is not a part of the toy, after unpacking, keep all its parts out of reach of children. Plastic foils present a risk of suffocation!
- To prevent the product from damaging by weather, please remove and store the product including its accessories in winter.
- Before each use, check all screws and nuts and tighten if necessary.
- Make sure that the children who use the product are old and skillful enough to use the toy.
- The product may be used by one child only at each swinging place.

CE This appliance meets the applicable requirements of EU directives.

0-3 Not suitable for children under 3 years of age.

Address of the importer: FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
The original version is Czech

BOT 4310

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte informace v tomto návodu a na obale a ponechte si je pro budoucí použití. Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

VLASTNOSTI A FUNKCE

- Minimální věk použití: od 3+ let
- Houpačka pro domácí užití

⚠ UPOZORNĚNÍ – VÝROBEK

- Používejte jen pod dohledem dospělé osoby
- Jen pro domácí použití
- Sestavení a uvedení do provozu musí provést dospělá osoba!
- Před montáží se ujistěte, že výrobek bude na rovině a minimálně 2 metry od objektu, konstrukce nebo jiné překážky (např. strom, šňůra na prádlo, elektrické vedení), které by mohlo ublížit uživateli tohoto výrobku.
- Nestavte na tvrdém podkladu jako je beton, asfalt. Vyberte trávu nebo jiný druh měkkého podkladu, jako je tráva, písek nebo materiály absorbující nárazy.
- Upevněte výrobek na betonové kotvy, které jsou vyobrazeny podle pokynů uvedených v tomto návodu. Beton musí být suchý než začnete výrobek používat.
- V případě nesprávného použití se může výrobek převrátit nebo spadnout a způsobit tak riziko úrazu a škody.
- Každá vadná nebo poškozená část výrobku musí být nahrazena pouze originálním dílem
- Nerespektování pokynů v tomto návodu může zapříčinit nebezpečné používání tohoto výrobku s následkem pádu nebo úrazu.
- Obal není součástí hračky, po rozbalení odstraňte veškeré jeho součásti z dosahu dítěte. U foliových součástí obalu hrozí udušení!
- Aby nedošlo k poškození výrobku v důsledku povětrnostních podmínek, odstraňte a ukládejte výrobek a jeho příslušenství během zimy
- Zkontrolujte všechny šrouby a matice před každým použitím, v případě potřeby je dotáhněte.
- Zajistěte aby děti které používají výrobek byly dostatečně staré a měly dovednosti, aby hračku mohly používat.
- Výrobek může používat vždy jen jedno dítě na každém houpacím místě.

CE Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

0-3 Nevhodné pro děti do 3 let.

Adresa dovozce: FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česka republika
Čeština je původní verze

BOT 4310

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte informácie v tomto návode a na obale a ponechajte si ich na budúce použitie. Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

VLASTNOSTI A FUNKCIE

- Minimálny vek použitia: od 3 rokov
- Hojdačka na domáce použitie

⚠ UPOZORNENIE – VÝROBOK

- Používajte len pod dohľadom dospelej osoby
- Len na domáce použitie
- Zostavenie a uvedenie do prevádzky musí vykonať dospelá osoba!
- Pred montážou sa uistite, že výrobok bude na rovine a minimálne 2 metre od objektu, konštrukcie alebo inej prekážky (napr. strom, šnúra na bielizeň, elektrické vedenie), ktorá by mohla ublížiť používateľovi tohto výrobku.
- Neumiestňujte na tvrdom podklade, ako je betón, asfalt. Vyberte trávu alebo iný druh mäkkého podkladu, ako je tráva, piesok alebo materiály absorbujúce nárazy.
- Upevnite výrobok na betónové kotvy, ktoré sú vyobrazené podľa pokynov uvedených v tomto návode. Betón musí byť suchý, skôr ako začnete výrobok používať.
- V prípade nesprávneho použitia sa môže výrobok prevrátiť alebo spadnúť a spôsobiť tak riziko úrazu a škody.
- Každá chybná alebo poškodená časť výrobku sa musí nahradiť iba originálnym dielom
- Nerešpektovanie pokynov v tomto návode môže zapríčiniť nebezpečné používanie tohto výrobku s následkom pádu alebo úrazu.
- Obal nie je súčasťou hračky, po rozbalení odstráňte všetky jeho súčasti z dosahu dieťaťa. Pri fóliových súčastiach obalu hrozí udusenie!
- Aby nedošlo k poškodeniu výrobku v dôsledku poveternostných podmienok, odstráňte a ukladajte výrobok a jeho príslušenstvo počas zimy
- Skontrolujte všetky skrutky a matice pred každým použitím, v prípade potreby ich dotiahnite.
- Zaistite, aby deti, ktoré používajú výrobok, mali dostatočný vek a zručnosti, aby hračku mohli používať.
- Výrobok môže používať vždy len jedno dieťa na každom hojdacom mieste.

CE Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

0-3 Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Adresa dovozcu: FAST ČR, a. s. U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česka republika
Čeština je pôvodná verzia

BOT 4310

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen az ebben az útmutatóban és a csomagoláson található információkat, és őrizze meg őket későbbi felhasználás céljából. Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

TULAJDONSÁGOK ÉS FUNKCIÓK

- A felhasználó minimális életkora: 3 év felett
- Házi használatú hinta

⚠ FIGYELMEZTETÉS – TERMÉK

- Mindig felnőtt felügyelet mellett használja
- Csak háztartási használatra
- Az összeállítást és üzembe helyezést csak felnőtt személy végezheti!
- Összeállítás előtt győződjön meg, hogy a termék egyenes talajon van és legalább 2 méterre az épülettől, szerkezettől vagy más akadályoktól (pl. fa, szárítókötél, kábelezés), amelyek sérülést okozhatnak a termék felhasználójának.
- Ne helyezze kemény talajra, például betonra, aszfaltra. Válasszon gyepet vagy másfajta lpuha talajt, például füvet, homokot vagy ütéselnyelő anyagot.
- Rögzítse a terméket a beton-horgonyokhoz a kézikönyvben leírtak szerint. A termék használata előtt a beton legyen száraz.
- Nem megfelelő használat esetén a termék felfordulhat vagy leeshet, így balesetet vagy kárt okozhat.
- A termék hibás vagy sérült részét csak eredeti alkatrészre szabad cserélni
- A kézikönyvben leírt utasítások be nem tartása veszélyes használathoz vezethet, ami esést vagy sérülést okozhat.
- A csomagolás nem része a játéknak, kicsomagolás után távolítsa el minden részét a gyermek közeléből. A csomagolás fóliarésze fulladást okozhat!
- Az időjárási viszonyok miatti károsodás elkerülése érdekében télen a terméket és kellékeit tárolja beltérben
- Minden használat előtt ellenőrizze az összes csavart és anyát, szükség esetén húzza meg.
- Győződjön meg róla, hogy a terméket használó gyerekek elég idősek és rendelkeznek a játék használatához szükséges készségekkel.
- A terméket egyszerre csak egy gyermek használhatja.

CE Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU-irányelv követelményeit.

0-3 3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.

Importálja: FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
A cseh nyelvű az eredeti változat

buddy toys

BOT 4310

Przed użyciem produktu przeczytaj dokładnie informacje podane w instrukcji obsługi i na opakowaniu i zachowaj je do użytku w przyszłości. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJE

- Minimalny wiek użytkownika: od 3 lat
- Huśtawka do użytku domowego

⚠ UWAGA – PRODUKT


- Używaj jej tylko pod nadzorem osoby dorosłej
- Wyłącznie do użytku domowego
- Montaż i uruchomienie wyrobu powinna przeprowadzić osoba dorosła!
- Przed montażem upewnij się, że produkt będzie na równej powierzchni i w odległości przynajmniej 2 metrów od obiektów, konstrukcji lub innych przeszkód (np. drzewa, sznura do bielizny, drutu elektrycznego), które mogłyby stanowić zagrożenie dla użytkownika produktu.
- Nie stawiaj na twardym podłożu, takim jak beton lub asfalt. Wybierz trawę lub inny rodzaj miękkiego podłoża, na przykład piasek lub materiał absorbujący uderzenia.
- Przymocuj produkt do betonowych kotwic według wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Beton musi być suchy zanim produkt zacznie być używany.
- W razie nieprawidłowego użycia produkt może się przewrócić lub spaść, z czym wiąże się ryzyko powstania obrażeń i szkody.
- Każda wadliwa lub uszkodzona część produktu musi zostać wymieniona tylko na część oryginalną
- Niezastosowanie się do wskazówek w niniejszej instrukcji może spowodować niebezpieczeństwo podczas użytkowania produktu, włącznie z upadkiem i obrażeniami.
- Opakowanie nie jest elementem zabawki. Po jej rozpakowaniu usuń wszelkie jego części z zasięgu dziecka. W przypadku foliowych części opakowania grozi uduszenie!
- Aby nie doszło do uszkodzenia produktu w wyniku warunków atmosferycznych, w zimie złóż i odstaw produkt i jego wyposażenie do przechowania
- Sprawdź wszystkie śruby i nakrętki przed każdym użyciem, w razie potrzeby dokręć je.
- Zapewnij, aby dzieci korzystające z produktu były w odpowiednim wieku i miały umiejętności posługiwania się zabawką.
- Produkt może używać tylko jedno dziecko na każdym siedzeniu.


CE Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

0-3 Nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Adres importera: FAST ČR, a. s. U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czechy
Język czeski jest językiem oryginalnym

buddy toys





V6 x2



D50 x2



D2 x4



C41 x1



C52 x2



D89 x4



C51 x2



B9 x1



B8 x1



B156 x4



B168 x4



B185 x2



B206 x2




B203 x2




B6 x2




E1 x6




E4 x2




E5 x2




E6 x4



E7 x8



E8 x8



F1 x8



F2 x2



G1 x22



G2 x22



C3 x8




D3 x4




buddy toys

1



2



3

B206	x2
C3	x4
F2	x2
D3	x4
D89	x4
G2	x6
C41	x2






Figure 2

4


B168 x4
B185 x2
G1 x4
E7 x4



buddy toys


5
B203 x2
B6 x2
E1 x6
E5 x2
C3 x4
F1 x8
C51 x2
C52 x2
V6 x2
G1 x14
G2 x2
G1
E1
B203
6
E5
C3
G2
1
F1
2
B203
V6
B6
C51
C52
G1
3
C51
4
C52
5
G1
E1

6


E7 x4
G1 x4
D2 x4
Y
W
182 cm *
> 35 cm
> 35 cm
> 35 cm
142 cm
261 cm
D2
Z
0
-35 cm
30 cm
35 cm
E7
G1
D2